

# FAQ – Cobra MT800 som babymonitor

---

## Problemer med radio\babymonitor?

- Sørg for at radioene alltid er full ladet.
- Prøv å bytte kanal.
- Sjekk volum på mottaker enheten.

## Hvordan setter jeg radio i babymonitor modus:

- Slå på radio ved å holde inne "mode" knappen i 5 sekunder.
- Legg merke til hvilke kanal den er på.
- Trykk på "mode" knappen 9 ganger.
- I displayet står det nå "OFF".
- Trykk på "CHANNEL" knappen en gang til det står "ON".
- Baby ikonet vil nå blinke, trykk på "LOCK" knappen og baby ikonet vil slutte og blinke.
- Babymonitor funksjonen er nå aktiv
- Slå på den andre radioen og velg samme kanal som radio som er satt i babymonitor modus.
- Test at den virker med å snakke inn i radio som er satt i babymonitor modus



**Radio er nå i babycall modus og vil sende når barnet lager lyd.**

**OBS! Om du trykker på knappene "CALL", "MODE", "LOCK" eller "Taleknappen" etter at radio er satt i babymonitor modus vil den bli deaktivert.**

**OBS! Sendingen pågår kun i 10 sekunder før den slutter å sende. Er det fortsatt lyd i rommet vil den sende på nye 10 sekunder etter et lite opphold.**

*Grunnet til dette er fordi det ikke er tillat for denne type radio og sende kontinuerlig*

## Hvordan justere følsomheten på babymonitoren:

- Trykk "MODE" knappen 4 ganger. Det vil da stå "L 05" i displayet.
- Bruk "CHANNEL" knappen for å endre mellom "L 01" til "L 05" der "L 05" er maksimal følsomhet.



## Problemer med rekkevidde:

- Prøv å bytte kanal, test med kanal 1 til 8.

## Problemer med lading \ lader:

- Ta ut og bytt rundt på batteriene.
- Prøv å lade i annen lader om du har, prøv så igjen å bruke medfølgende lader.
- Det er ingen indikator når radioene lader.
- Batteriindikator viser kun ved lavt batteri.